

1. Základní nastavení telefonu
 - Vložení SIM a paměťové karty
 - Zapnutí telefonu a PIN
2. Kontakty
 - Kopírování ze SIM karty do telefonu
 - Založení nového kontaktu
 - Upravení kontaktu včetně fotky
3. Volání
 - Zap./Vyp. VoLTE
 - Nastavení vyzvánění
 - Číslo hlasové schránky
 - Nastavení hlasitosti hovoru
 - Zobrazení klávesnice při volání
 - Zobrazení kontaktů při volání
 - Hlasitý odposlech
 - Přidržení hovoru
4. SMS a MMS
 - Nastavení tónů
 - Upozornění o doručení SMS
 - Nastavení střediska zpráv
 - Nastavení MMS
5. Internet
 - Zap./Vyp. internetu v ČR
 - Zap./Vyp. internetu v zahraničí
 - Nastavení internetu
 - Přihlášení do Wi-Fi sítě
 - Zap./Vyp. přístupového bodu
6. Nastavení e-mailu
 - seznam.cz
 - centrum.cz
 - volny.cz
 - outlook.cz
7. Zabezpečení
 - Zapnutí PIN kódu
 - Změna PIN kódu
 - Nastavení otisků prstů
 - Reset přístroje do továrního nastavení
8. Aplikace
 - Založení účtu a stažení aplikace
9. Ostatní nastavení
 - Změna pozadí displeje
 - Bluetooth - Zap./Vyp.
 - Bluetooth - párování zařízení
 - Bluetooth - odesílání obrázků
 - Budík
 - Pevná volba
 - Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby
 - Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)

Základní nastavení telefonu




Vložení SIM a paměťové karty



1. Šuplík na SIM a paměťovou kartu vysunete pomocí nástroje, který je přiložen v balení.
2. Nano-SIM a paměťovou kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět.





Zapnutí telefonu a PIN



1. Delším stisknutím tlačítka zapnout/vypnout se rozsvítí displej.
2. Nakonec zadáte váš PIN.




Kontakty

Kopírování ze SIM karty do telefonu




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Kontakty*.
2. Poté ťuknete na *Další* a zvolíte *Import/Export*.
3. Dále vyberete *Importovat z karty SIM*.
4. Nakonec označíte kontakty, které chcete ze SIM karty do telefonu přesunout a ťuknete na *Importovat*.

Založení nového kontaktu




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Kontakty*.
2. Poté ťuknete na *Nový kontakt*.
3. Dále stačí vyplnit potřebné údaje jako je telefonní číslo, jméno atd. Celou akci dokončíte ťuknutím na *OK*.


Upravení kontaktu včetně fotky




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Kontakty*.




2. Vyberete kontakt, který chcete upravit.




3. Poté ťuknete na *Upravit*.



4. Nyní můžete upravit údaje kontaktu. Fotku přidáte ťuknutím na siluetu.




5. Obrázek můžete vybrat z galerie nebo pořídít novou fotku a to přes možnost *Vyfotit*.




6. Fotku pořídíte stisknutím tlačítka se symbolem foťáku.



7. Pořízenou fotku uložíte ťuknutím na *OK*.




8. Poté obrázek oříznete a ťuknete na *OK*.




- Úpravu kontaktu dokončíte ťuknutím na OK.

Volání

Zap./Vyp. VoLTE




- Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.



- Vyberete možnost *Další*.







- Zvolíte *Mobilní síť*.




- VoLTE zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku *Hovory VoLTE*.

Nastavení vyzvánění




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.
2. Vyberete možnost *Zvuk*.
3. Dále zvolíte *Vyzváněcí tón telefonu*.
4. Nakonec si vyberete melodii a ťuknete na *OK*.


Číslo hlasové schránky




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Telefon*.




2. Poté ťuknete na *Další* a zvolíte *Nastavení*.




3. Vyberete *Další nastavení*.



4. Zvolíte *Hlasová schránka*.




5. Vyberete *Číslo hlasové schránky*.




6. V případě, že se číslo hlasové schránky liší, přepíšete ho podle naší obrazovky.

Nastavení hlasitosti hovoru




1. Nastavovat hlasitost lze jen v průběhu hovoru.
2. Hlasitost regulujete pomocí postranních tlačítek.

Zobrazení klávesnice při volání




1. V průběhu hovoru ťuknete na symbol klávesnice.
2. A je to hotové! :)

Zobrazení kontaktů při volání




1. V průběhu hovoru ťuknete na *Kontakty*.
2. A je to! :)

Hlasitý odposlech



1. V průběhu hovoru ťuknete na symbol reproduktoru.
2. A je to hotové! :)

Přidržení hovoru







1. V průběhu hovoru
tlačnete na *Přidržet*.


2. A je to! :)

SMS a MMS

Nastavení tónů







1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu SMS a MMS.
2. Poté ťuknete na Další a zvolíte Nastavení.
3. Vyberete Vyzvánění a vibrace.
4. Poté zvolíte Tón oznámení.




5. Nakonec si vyberete melodii a ťuknete na OK.

Upozornění o doručení SMS




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *SMS a MMS*.
2. Poté ťuknete na *Další* a zvolíte *Nastavení*.
3. Vyberete *Potvrzení o doručení*.
4. Nakonec zaškrtnete políčko na konci řádku *Textová zpráva*.


Nastavení střediska zpráv




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu SMS a MMS.




2. Poté ťuknete na *Další* a zvolíte *Nastavení*.



3. Vyberete *Pokročilé*.




4. Zvolíte *Číslo SMS střediska*.




5. V případě, že se číslo střediska zpráv liší, přepíšete ho podle naší obrazovky.

Nastavení MMS




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Další*.




3. Zvolíte *Mobilní síť*.




4. Dále vyberete *Název přístupového bodu*.



5. Poté ťuknete na *Další* a zvolíte *Nový název APN*.




6. Nyní už jen vyplníte údaje dle naší obrazovky. Do pole heslo napíšete *mms*.




7. Nakonec ťuknete na *OK*.

Internet

Zap./Vyp. internetu v ČR




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.



2. Vyberete možnost *Další*.




3. Zvolíte *Mobilní síť*.




4. Internet zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku *Mobilní data*.

Zap./Vyp. internetu v zahraničí




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.



2. Vyberete možnost *Další*.






3. Dále zvolíte *Mobilní síť*.



4. Internet v zahraničí zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku *Datový roaming*.

Nastavení internetu






1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.

2. Vyberete možnost *Další*.

3. Zvolíte *Mobilní síť*.

4. Dále vyberete *Název přístupového bodu*.




5. Poté ťuknete na *Další* a zvolíte *Nový název APN*.


6. Nyní už jen vyplníte údaje dle naší obrazovky. Do pole heslo napíšete gprs.

7. Nakonec ťuknete na *OK*.


Přihlášení do Wi-Fi sítě




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.



2. Vyberete možnost *Wi-Fi*.



3. Wi-Fi zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku *Wi-Fi*.






4. Telefon začne automaticky vyhledávat okolní Wi-Fi sítě. Ťuknutím na vybranou Wi-Fi síť odešlete požadavek na připojení.



5. V případě, že se jedná o zabezpečenou Wi-Fi síť je třeba zadat heslo a stisknout tlačítko *PŘIPOJIT*.

Zap./Vyp. přístupového bodu




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.

2. Zvolíte možnost *Další*.

3. Vyberete *Tethering a přenosný hotspot*.

4. Poté zvolíte *Přenosný hotspot Wi-Fi*.




5. Přístupový bod zapnete/vypnete Stisknutím vypínače.


6. Případnou úpravu nastavení provedete ťuknutím na řádek *Nastavení Wi-Fi hotspotu*.

7. Veškeré úpravy dokončíte stisknutím tlačítka *ULOŽIT*.


Nastavení e-mailu




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *E-mail*.



2. Vyberete možnost *Seznam.cz*.




3. Vyplníte vaší e-mailovou adresu, heslo a stisknete tlačítko *PŘIHLÁSIT SE*.




4. Nakonec si volitelně nastavíte synchronizaci účtu.


centrum.cz




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *E-mail*.




2. Vyberete možnost *Centrum.cz / Atlas.cz*.




3. Vyplníte vaší e-mailovou adresu, heslo a stisknete tlačítko *PŘIHLÁSIT SE*.




4. Nakonec si volitelně nastavíte synchronizaci účtu.




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *E-mail*.



2. Vyberete možnost *Volny.cz*.




3. Vyplníte vaší e-mailovou adresu, heslo a stisknete tlačítko *PŘIHLÁSIT SE*.




4. Nakonec si volitelně nastavíte synchronizaci účtu.

outlook.cz




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *E-mail*.



2. Vyberete možnost *Exchange*.




3. Vyplníte vaší e-mailovou adresu, heslo a stisknete tlačítko *PŘIHLÁSIT SE*.




4. Nakonec si volitelně nastavíte synchronizaci účtu.

Zabezpečení


Zapnutí PIN kódu




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.



2. Vyberete možnost *Zabezpečení a soukromí*.




3. Zvolíte *Další nastavení*.



4. Vyberete *Nastavení zámku karty SIM*.




5. PIN zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku *Zamknout kartu SIM*.




6. Nakonec zadáte váš PIN.


Změna PIN kódu




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.



2. Vyberete možnost *Zabezpečení a soukromí*.




3. Zvolíte *Další nastavení*.



4. Vyberete *Nastavení zámku karty SIM*.




5. Poté zvolíte *Změnit kód PIN karty SIM*.




6. Nakonec zadáte aktuální a poté i nový PIN.


Nastavení otisků prstů



1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Otisk prstu*.



3. Zvolíte *Správa otisků prstů*.




4. Nejdříve zapnete odemýkání obrazovky pomocí *PIN* nebo *Heslo*.



5. Dále stisknete tlačítko na konci řádku *Odemčení obrazovky*.







6. Dle instrukcí naskenujete jeden prst.



7. A je to! Další otisk prstu přidáte přes možnost *Nový otisk prstu*.

Reset přístroje do továrního nastavení




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.

2. Vyberete možnost *Rozšířené nastavení*.

3. Dále zvolíte *Zálohování a obnovení dat*.

4. Vyberete *Obnovení továrních dat*.




5. Stisknete tlačítko *RESETOVAT TELEFON*.

6. Nakonec vše potvrdíte stisknutím tlačítka *RESETOVAT TELEFON*.

Aplikace


Založení účtu a stažení aplikace




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Obchod Play* a dále postupujte podle video návodu, který naleznete [zde](#).

Ostatní nastavení

Změna pozadí displeje




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.




2. Vyberete možnost *Obrazovka*.



3. Dále zvolíte *Nastavit tapetu*.






4. Zde si vyberete tapetu, která se vám líbí a ťuknete na *OK*.



5. Nakonec si zvolíte, kde se všude tapeta změní.

Bluetooth - Zap./Vyp.







1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.

2. Vyberete možnost *Bluetooth*.

3. Bluetooth zapnete/vypnete stisknutím vypínače na konci řádku *Zapnout Bluetooth*.

Bluetooth - párování zařízení




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Nastavení*.

2. Vyberete možnost *Bluetooth*.




3. Telefon začne automaticky vyhledávat okolní zařízení. Ťuknutím na vybraný přístroj odešlete požadavek pro spárování.

4. Požadavek musí oba dva přístroje potvrdit klepnutím na tlačítko *PÁROVAT*.



5. A je to za námi! :)

Bluetooth - odesílání obrázků






1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Galerie*.

2. Vyberete obrázek, který chcete odeslat a stisknete tlačítko *Sdílet*.

3. Zvolíte *Bluetooth*.

4. Váš telefon začne vyhledávat okolní zařízení se zapnutým Bluetooth. Ťuknete na jedno z nich a obrázek se začne odesílat.

Budík




1. Na domovské obrazovce otevřete složku *Nástroje*.
2. Stisknete ikonu *Hodiny*.
3. Nový budík nastavíte stisknutím tlačítka *Přidat*.
4. Nastavíte čas buzení a dny kdy chcete, aby budík zvonil. Vše potvrdíte ťuknutím na *OK*.




5. A je to! :)


Pevná volba




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Telefon*.



2. Poté ťuknete na *Další* a zvolíte *Nastavení*.



3. Vyberete *Další nastavení*.



4. Zvolíte *Povolená telefonní čísla*.




5. Poté vyberete možnost *Zapnout funkci Povolená telefonní čísla*.




6. Nakonec zadáte PIN2.


Nastav. kontaktů v seznamu pevné volby




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Telefon*.



2. Poté ťuknete na *Další* a zvolíte *Nastavení*.




3. Vyberete *Další nastavení*.




4. Vyberete možnost *Povolená telefonní čísla*.




5. Dále zvolíte *Seznam povolených telefonních čísel*.



6. Stisknete tlačítko *Přidat kontakt*.







7. Vyplníte požadované údaje a stisknete tlačítko *ULOŽIT*.



8. Nakonec zadáte PIN2.

Identifikace volajícího (CLIP/CLIR)




1. Na domovské obrazovce stisknete ikonu *Telefon*.

2. Poté ťuknete na *Další* a zvolíte *Nastavení*.

3. Vyberete možnost *Další nastavení*.

4. Dále zvolíte *ID volajícího*.



5. Nakonec vyberete jednu z možností. Doporučujeme vybrat *Výchozí nastavení sítě*